

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CN CUBE dient ausschließlich zur Anzeige von Informationen über ein angeschlossenes Anzeigergerät.

Der CN CUBE wird ausschließlich über Power over Ethernet (PoE) betrieben.

Eine Schutzkappe verhindert die Nutzung des USB-C-Anschlusses und vermeidet Risiken einer unbeabsichtigten Doppelversorgung.

Sicherheitshinweise

- CN CUBE ausschließlich über PoE betreiben
- USB-C nicht verwenden
- Lüftungsöffnungen nicht abdecken
- Keine Öffnung des Gehäuses
- Keine eigenständigen Reparaturen
- Installation nur durch geschultes Personal
- Gerät nur in trockenen Innenräumen betreiben
- Bei sichtbaren Schäden Gerät außer Betrieb nehmen

Anschlüsse für den vorgesehenen Betrieb

- PoE/LAN (RJ45): Stromversorgung und Netzwerk
- Micro HDMI: Anzeigergerät

Weitere vorhandene Anschlüsse sind nicht für den vorgesehenen Betrieb bestimmt und werden nicht genutzt.

Inbetriebnahme

1. Anzeigegerät anschließen
2. PoE Netzwerkkabel einstecken (DHCP Server erforderlich)
3. Gerät startet automatisch
4. Adresse zur Administrationsoberfläche erscheint auf dem Anzeigegerät

Kennzeichnung gemäß CRA

Produktbezeichnung:

CN CUBE

Name des Herstellers / Postanschrift:

CN H&D GmbH

Am Kirchfeld 10, 84431 Heldenstein, Bayern / Deutschland

E-Mail-Adresse / Website:

info@cn-cube.de

www.cn-cube.de

Weitere Dokumentation



Anleitung und
CE-Dokumente unter:
www.cn-cube.de/dokumente/